

www.claasi.de	Bedienung Bordcomputer 1	Ausgabe 1	Blatt 1 / 1
www.bmw-e24-forum.de		Verfasser: Andreas Claas	Datum: 30.04.2003



Nach dem Abklemmen der Batterie blinken im Bordcomputer vier rote LED's. Damit alle Funktionen wieder angezeigt werden muss zuerst die Uhr gestellt werden.

Uhr stellen: Taste **UHR** solange drücken bis rechts eine Null angezeigt wird. Dann Ziffern eingeben. Danach **START** drücken

Taste **LOCK**: Jede andere Anzeige kann mit der Taste **LOCK** festgehalten werden. Die grüne Led ist an. Rückschaltung auf Uhr durch Taste **UH**

Taste **KORR / START**: Mit der Korrekturtaste werden Eingaben korrigiert. **START** startet die Stoppuhr. Während die Stoppuhr läuft, leuchtet die grüne Led.

Taste **STOP**: Abfrage einer zuvor gestoppten Zeit. Löschen eines Eingabewertes bzw. einer Funktion. Gleichzeitig erlischt die Led

Taste **TEMP**: Abfrage der Aussentemperatur.

Taste **ANK**: Abfrage der voraussichtlichen Ankunftszeit, wenn vorher mit der Taste **DIST** die Fahrtzielentfernung eingegeben wurde.

Taste **GESCHW**: Eingabe einer öchstgeschwindigkeit (rote Led leuchtet) Geschwindigkeitswarnung durch Gongsignal. Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit mit den Tasten **GESCHW** und **START**. Löschen der Geschwindigkeitswarnung **GESCHW** und **STOP**.

Taste **VERBR**: Eingabe eines Maximalverbrauchs (rote Led leuchtet und blinkt bei Verbrauchsüberschreitung) Abfrage des Durschnittsverbrauchs Taste **VERBR** und **START**. Verbrauchswarnung löschen durch Taste **VERBR** und **STOP**.

Taste **REICHW**: Abfrage der voraussichtlichen Reichweite mit der noch vorhandenen Kraftstoffmenge.

Taste **AUSF**: Eingabe einer Zwischenzielentfernung. Die grüne Led leuchtet und blinkt kurz vor dem Zwischenziel.

Taste **ZEIT**: Eingabe einer Uhrzeit z.B. für Standheizung. Die grüne Led leuchtet und erlischt bei Zündschlüsselstellung 0. Direktes Einschalten durch Taste **ZEIT** und **START**. Direktes Ausschalten durch Taste **ZEIT** und **STOP**.

Taste **DIST**: Eingabe einer Zielentfernung. Max 9999 km. Löschen der Entfernungsangabe mit Taste **DIST** und **STOP**.

Taste **ANK**: Abfrage der Ankunftszeit.

Taste **CODE**: Eingabe einer beliebigen Codenummer bei Zündschlüsselstellung 1. Drehen auf 2 löscht die Eingabe, drehen auf 0 speichert die Eingabe. Die grüne Led leuchtet. Beim nächsten Start, Code eingeben.